

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://omer.nt-rt.ru> || [orw@nt-rt.ru](mailto:orw@nt-rt.ru)

# Подъёмник ножничный 4,5 т, сх.-развал с 2-м ур. подъёма, с люфт-дет., OMER, FOX 45 VX CT-LT FM DT+ SP4B



FOX 45 VX CT-LT FM DT+ SP4B, Подъёмник ножничный г/п 4,5 т, для сход-развал, с 2-м уровнем подъёма, с люфт-детектором.

- принудительная синхронизация с “торсионом”, помещенным внутри блока управления - торсион блокирует все главные цилиндры, способствуя максимальной компланарности;
- Ручной насос для принудительного снижения подъемника в случае отключения электроэнергии;
- Возможность установки в уровень пола или в напольном исполнении в зависимости от модели.

Безопасность:

- Парашютные клапаны;

- Механическая стопорная система;
- Сигнализация последних 25см (защита ног);
- Низковольтный пульт управления;
- Ограничение высоты подъема;
- Автоматическая остановка при максимальной высоте подъема; -  
Автоматическая защита от перегрузки.

## Общие характеристики

Код товара	166127
Бренд	OMER
Грузоподъемность, т	4,5
Привод	Электروهидравлический
Высота заезда, мм	265
Высота подъема, мм	1780
Внешняя ширина, мм	2190
Внешняя высота, мм	2045
Общая длина, мм	4808
Длина платформ, мм	4808
Ширина платформ, мм	650
Расстояние между платформами, мм	890
Время подъема, сек	65
Подхват	под колёса
Исполнение	люфт-детектор;2-ой уровень подъёма;сход-развал
Грузоподъемность второго уровня, т	3,5
Высота подъема второго уровня, мм	480
Грузоподъемность	4-х тонные
Монтаж	в уровень пола
Подключение сжатого воздуха, бар	8-10
Потребляемая мощность, кВт	3,5
Питание, В/Гц	380/50
Вес, кг	2450
Гарантия	1 год

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93